

П.І.Б. покупця:
Адреса:
Телефон:
Код змовлення:
Дата ремонту:
Сервіс-центр:
Майстер:

П.І.Б. покупця:
Адреса:
Телефон:
Код змовлення:
Дата ремонту:
Сервіс-центр:
Майстер:

ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ У ВИПАДКАХ:

- якщо буде повністю / частково змінений, стертий, видалений або нерозбірливий серійний номер виробу;
- використання виробу не за його прямим призначенням, не в відповідності з його Інструкцією з експлуатації, в тому числі, експлуатації виробу з перевантаженням або спільно з допоміжним обладнанням, що не рекомендовано Продавцем (виробником);
- наявності на виробі механічних пошкоджень (відколів, тріщин, і т. п.), впливів на виріб надмірної сили, хімічно агресивних речовин, високих температур, підвищеної вологості / запиленості, концентрованих парів, якщо що-небудь з переліченого стало причиною несправності виробу;
- ремонту / налагодження / інсталяції / адаптації / пуску в експлуатацію виробу не уповноваженими на те організаціями / особами;
- стихійних лих (пожежа, повінь і т. п.) та інших причин, що знаходяться поза контролем Продавця (виробника) і Покупця, які заподіяли шкоду виробу;
- неправильного підключення виробу до електричної, газової або водопровідної мережі (в т. ч. Невиконання вимог розділу Монтаж - Інструкції з експлуатації), а також проблеми та перешкоди (невідповідності робочим параметрам і безпеки) електричної, газової або водопровідної мережі та інших зовнішніх мереж;
- дефектів, що виникли внаслідок попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах і продуктів їх життєдіяльності, тощо;
- неправильного зберігання виробу;
- необхідності заміни витратних матеріалів: ламп, фільтрів, елементів живлення, акумуляторів, запобіжників, а також скляних / фарфорових / матер'яних і деталей, що переміщуються вручну і інших додаткових швидко зношуваних / змінних деталей (комплектуючих) виробу, які мають власний обмежений період працездатності, у зв'язку з їх природним зносом, або якщо така заміна передбачена конструкцією і не пов'язана з розбиранням виробу;
- дефектів системи, в якій виріб використовувався як елемент цієї системи.
- вся необхідна інформація про куплений виріб і його споживчі властивості відповідно до Закону «Про захист прав споживачів» надано Покупцеві в повному обсязі;
- Покупець отримав Інструкцію по експлуатації купленого виробу українською мовою;
- Покупець ознайомлений і згоден з умовами гарантійного обслуговування / особливостями експлуатації купленого виробу;
- Покупець не має претензій до зовнішнього вигляду / комплектації/

Покупець:

Підпис:

Дата:



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Обігрівач електричний побутовий конвекційного типу Air Gate Digital Inverter. Моделі: ECH/AGI-1500; ECH/AGI-2000; ECH/AGI-2500; ECH/AGI-3000.



Перед експлуатацією приладу необхідно видалити кольорові наклейки з лицьової панелі.



При першому включенні обігрівача можлива поява характерного запаху диму через згоряння масла в нагрівальних елементах. Рекомендується перед установкою включати обігрівач на 10-20 хвилин в добре провітрованому приміщенні.



- **Не накривайте прилад, коли він працює. Не сушіть на ньому одяг і будь-які інші тканини і матеріали. Це може привести до його перегріву, виходу з ладу або завдати значної шкоди Вам і / або Вашій майну. (Увага! Виробник розглядає даний вид поломки, як негайний випадок).**
- **Будь-який електроприлад повинен перебувати під наглядом, особливо, якщо неподалік від нього знаходяться діти. Уважно стежте за тим, щоб діти не торкалися до приладу руками.**
- **Переконайтеся, що корпус приладу і його нагрівальний елемент охолов, перш ніж прилад буде демонтований і покладений в упаковку для тривалого зберігання.**
- **Прилад повинен розташовуватися далеко від легкозаймистих або об'єктів, що легко деформуються.**
- **Не використовуйте прилад на відкритих просторах поза приміщенням.**
- **Для нормальної роботи приладу рівень напруги в електромережі повинен бути достатній, а її технічні параметри повинні бути в суворій відповідності з технічними параметрами, зазначеними на корпусі приладу.**
- **У разі порушення правильної роботи приладу зверніться до найближчого до вас авторизованого сервісного центру виробника для консультації і ремонту (адреси центрів технічного обслуговування наведені в гарантійному талоні або на сайті www.home-comfort.in.ua).**
- **Не розбирайте прилад самостійно.**
- **Відключіть прилад від електричної мережі коли він не використовується вами і перед тим, як його мити.**
- **Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або при відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під наглядом або не проінструктовані про використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку. Діти повинні перебувати під наглядом для недопущення ігор з приладом.**

Призначення приладу

Прилад призначений для обігріву повітря в побутових приміщеннях.


Загальний вигляд пристрою*



Мал. 1

1. Блок керування
2. Вентиляційні вихідні отвори
3. Вентиляційні входні отвори
4. Шасі для підлогового встановлення
5. Основний протипиліловий фільтр з антисептичним ефектом

Панель управління



Мал. 2

1. Кнопка вмикання/ вимикання
2. Кнопка вибору режиму роботи нагрівального елемента
3. Кнопка вибору режиму
4. Кнопки управління температурою / таймером
5. Індикатор потужності нагрівання
6. LED-дисплей
7. Роз'єм для додаткових опцій (продаються окремо)

Позначення індикаторів на LED-дисплеї

- ☀ Індикатор режиму «Комфортний»
- 🌙 Індикатор режиму «Економічний»
- 🌿 Індикатор режиму «Антизамерзання»
- 🕒 Індикатор функції «Таймер на відключення»
- 👁 Індикатор функції «Батьківський контроль»
- 🌡 Індикатор температури / кількості годин таймера
- 🔄 Індикатор режиму роботи «Автоматичний»
- 👤 Індикатор режиму роботи «Користувачський»

Додаткові опції для блоку управління Air Gate Digital Inverter:

Wi-Fi модуль (можна придбати окремо):

- Додатковий знімний модуль. Дозволяє управляти конвектором з мобільного пристрою за допомогою фирмового додатка Electrolux.


Модуль «Розумне око» (можна придбати окремо):

- Додатковий знімний модуль з датчиком руху.

Управління приладом

Підготовка до роботи

1. Обережно витягніть обігрівач з картонної коробки.
2. Перед експлуатацією необхідно видалити кольорові наклейки з лицьової панелі.
3. При першому включенні можлива поява деякого запаху, який зникне після початку роботи конвектора.
4. Закріпіть прилад в стійке положення, відповідно до інструкцій по монтажу і установці.
5. Після установки конвектора включите його в електричну розетку.
6. Не рекомендується використовувати одну і ту ж електричну розетку для одночасного включення в неї обігрівача і іншого електричного приладу високої потужності



Антистатичний протипиліловий фільтр

Мал. 3

Система обробки повітря Air Gate

Даний конвектор може бути оснащений системою обробки повітря Air Gate, яка включає в себе систему комплексної фільтрації вхідного повітря.

Система фільтрації повітря*

Комплектація приладу складається з основного - протипилілового фільтра з антисептичним ефектом, а також набору додаткових фільтрів - фільтр з біологічно активним вітаміном С, катехиновий і вугільний фільтр. Для початку експлуатації системи фільтрації, зніміть основний протипиліловий фільтр з приладу, потягнувши за ручку, і встановіть в нього додаткові фільтри з набору, як показано на малюнку. Основний протипиліловий фільтр з антисептичним покриттям необхідно періодично (не рідше 1 разу на місяць) промивати в проточній воді. Після промивання, перед початком експлуатації його необхідно висушити. Термін служби додаткових фільтрів становить від 3 до 6 місяців в залежності від умов експлуатації.

Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або при відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під наглядом або НЕ проінструктовані про використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.


Діти повинні перебувати під наглядом для недопущення ігор з приладом.

* Можна використовувати без фільтра для посилення конвективного потоку повітря

Монтаж приладу

Рекомендована установка

Конвектор повинен бути зафіксований у відповідності до пріписів. Вимикач і інші механізми повинні знаходитися поза зоною попадання бризок води. Категорично забороняється накривати або затикати відні або вихідні отвори (решітки) повітря, зважаючи на небезпеку нещасного випадку або псування приладу. Не розташовувати за фіранками, дверима, під отвором в стіні або вентиляційним отвором. Чинні вимоги до мінімальних відстані установки на підлозі, поверхнях, у меблів тощо.



Мал. 4

1. Настінний варіант установки (кронштейн і монтажний шаблон в комплекті)


За допомогою кронштейнів встановіть обігрівач на стіні відповідно до малюнків нижче. Відстань від приладу до підлоги і навколишніх предметів має бути не менше 10 см (мал. 4).

Для установки кронштейна на стіну потрібно виконати наступні операції:


1. Докласти монтажний шаблон до стіни в місці, де планується помістити конвектор.
2. Відзначити і просвердлити отвори.
3. Помістити кронштейн на стіну і закріпити його за допомогою кріпильних елементів.

Закріпити прилад на кронштейні необхідно наступним чином (мал. 5):

1. Одагніть на кронштейн нижню частину конвектора за допомогою спеціальних отворів, розташованих в нижній частині конвектора.
2. Одагніть верхню частину конвектора на кронштейн, зафіксувавши його за допомогою засувки на кронштейні.



Мал. 5



Мал. 6

2. Установка на підлозі

Використовуючи планки і ролики, попередньо вивчивши схему кріплення (мал. 5), встановіть прилад на підлозі:

1. Обережно перевіреніть конвектор нижньою частиною догори.
2. Візьміть одну з опорних планок з роликками і прикладіть до посадкової майданчику на правому або лівому краю конвектора так, щоб вона щільно прилягала до корпусу конвектора. Гвинтові отвір повинен збігатися.
3. Закріпіть опорну ніжку за допомогою спеціального кріплення, яке входить в комплект.
4. Те ж саме повторіть для кріплення другої опорної планки.

Догляд

Конвектор не вимагає спеціального догляду. Перед обслуговуванням (відходом) необхідно виникнути конвектор з електромережі. Корпус приладу слід періодично протирати м'якою ганчіркою або вологою губкою. Ні в якому разі не використовуйте абразивні, піломийні засоби і розчинники. Провести чистку простору позаду встановленого на стіні обігрівача досить нескладно. Натисніть вниз дві засувки на задній стінці обігрівача, і потягніть сам обігрівач вперед. Після того, як він буде знятий, можна буде вимити стінку, на якій він був встановлений.

Після завершення збирання встановіть обігрівач в його нормальне робоче положення.

Рекомендована температура і вологість в приміщенні:

- a) для роботи конвектора: від -25 до +30 ° C, вологість від 40 до 90%;
- б) для зберігання конвектора: від -20 до +80 ° C, вологість від 40 до 90%.

Термін служби приладу

Термін служби обігрівача 10 років.

Комплектація

1. Електричний обігрівач
2. Настінний кронштейн
3. Монтажний шаблон
4. Комплект шасі з колючатками
5. Набір кріпильних елементів
6. Керівництво з експлуатації
7. Гарантійний талон

Технічні характеристики

Параметр / Модель	ECH/AGI-1000	ECH/AGI-1500	ECH/AGI-2000	ECH/AGI-2500	ECH/AGI-3000
Потужність обігріву, Вт	1000	1500	2000	2500	3000
Номінальна споживана потужність, кВт	1,0	1,5	2	2,5	3
Номінальна напруга, В - Гц	220-240 - 50	220-240 - 50	220-240 - 50	220-240 - 50	220-240 - 50
Номинальний струм, А	4,3	6,5	8,7	10,9	13
Ступінь захисту	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Клас електрозахисту	I клас	I клас	I клас	I клас	I клас
Площа обігріву, м²	до 15	до 20	до 25	до 30	до 35
Розміри приладу (ШxВxГ), мм	480x413x129	560x413x129	640x413x129	800x413x129	1000x413x129
Розміри упаковки (ШxВxГ), мм	575x445x157	655x445x157	735x445x157	895x445x157	1095x445x157
Вага нетто, кг	3,2	4	4,4	5,4	7,6
Вага брутто, кг	4,5	5,1	5,5	6,8	9,3

Виробник залишає за собою право на внесення змін.

Зберігання приладу

- Перш ніж приборати обігрівач на зберігання, переконайтеся, що він охолонув.
- Рекомендується очистити обігрівач і приборати на зберігання (бажано в заводській упаковці) в прохолодне сухе місце в разі, якщо планується не використовувати прилад протягом тривалого часу.

Дата виготовлення

Дата виготовлення вказана на стікері на корпусі приладу, а також зашифрована в Code-128. Дата виготовлення визначається наступним чином:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX

місяць і рік виробництва

Гарантія

Гарантійний термін - 3 роки. Гарантійне обслуговування приладу проводиться відповідно до зобов'язань, перерахованими в гарантійному талоні.

Утилізація приладу

Після закінчення терміну служби прилад слід утилізувати. Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами. Детальну інформацію по утилізації приладу Ви можете отримати у представника місцевого органу влади.

Сертифікація продукції

Товар сертифікований на території України, відповідає вимогам нормативних документів:
ДСТУ ІЕС 60335-1-2004,
ДСТУ EN 55014-1-2016,
ДСТУ EN 55014-2-2015.

За сертифікат відповідності Ви можете звернутись до продавця.

Інформація про сертифікацію продукції оновлюється щорічно. (При відсутності копії нового сертифіката в коробці, запитуйте копію у продавця).

Виробник: CladSwiss AG, Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Switzerland / КлодСвіс АГ, Бахнофштрассе 27, 6300 Цур, Швейцарія. E-mail: info@cladswiss.com.

Імпортер в Україні: ТОВ «Торговий дім Клімат Країни»
Адреса: 08322, Київська обл., Бориспільський р-н., с. Проліски вул. Промислова, 9, офіс 4

Виготовлено в Китаї

www.home-comfort.in.ua



У тексті та цифрових позначеннях інструкції можуть бути допущені технічні помилки і помилки. Зміни технічних характеристик і асортименту можуть бути зроблені без попереднього повідомлення.

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).

Electrolux - зареєстрована торгова марка, яка використовується відповідно до ліцензії AB Electrolux (publ).

Гарантійний талон

Цей документ не обмежує певні законом права споживачів, але доповнює і уточнює обумовлені законом зобов'язання, які передбачають угоду сторін або договір.

Правильне заповнення гарантійного талона

Уважно ознайомтеся з гарантійним талоном і простежте, щоб він був правильно заповнений і мав штамп Продавця. При відсутності штампа Продавця і дати продажу (або касового чека з датою продажу) гарантійний термін виробу обчислюється з дати виробництва виробу. Для газових котлів, кондиціонерів типу спліт-система, чілерів і фанкойлів обов'язковим також є зазначення дати пуску в експлуатацію і штамп авторизованої організації, що проводила пуск в експлуатацію.

Зовнішній вигляд і комплектність виробу

Ретельно перевірте зовнішній вигляд виробу і його комплектність, всі претензії за зовнішнім виглядом і комплектності виробу пред'являйте Продавцеві при придбанні виробу.

Вітаємо Вас з придбанням техніки відмінної якості!

Додаткову інформацію про цей і інші вироби Ви можете отримати у Продавця.

З питань придбання обладнання та співпраці:

Тел: +41 41 532 50 00.

E-mail: info@home-comfort.com

З питань технічного та сервісного обслуговування:

Тел: +41 41 532 50 01.

E-mail: service@cladswiss.com.

Детальна інформація про сервісні центри, що уповно важені здійснювати ремонт і технічне обслуговування виробів, додається окремим списком та/або перебуває на сайті www.home-comfort.in.ua

Тел. сервісного центру «СЦ Альфа-Сервіс»

(044) 451-59-02

(044)451-52-32

(067) 442-86-33 або 0-800-50-53-17

Претензії приймає уповноважена організація.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію, комплектацію або технологію виготовлення виробу з метою поліпшення його технологічних характеристик.

Такі зміни вносяться в виріб без попереднього повідомлення Покупців і не тягнуть за собою зобов'язань зі зміни / поліпшення раніше випущених виробів.

Переконливо просимо Вас, щоб уникнути непорозумінь до установки / експлуатації виробу уважно вивчити його інструкцію по експлуатації. Забороняється вносити в Гарантійний талон будь-які зміни, а також затирати або виправляти будь-які зазначені в ньому дані.

Термін дії гарантії

Ця гарантія вважається дійсною силу, якщо Гарантійний талон правильно / чітко заповнений і в ньому вказані назва та модель виробу, його серійні номери, дата продажу, а також є підпис уповноваженої чинної особи і штамп Продавця.

Гарантійний термін на електричні конвектори становить 36 (тридцять шість) місяців з дня продажу Покупцеві.

Дійсність гарантії

Ця гарантія дійсна тільки на території України на вироби, куплені на території України. Гарантія поширюється на виробничий або конструкційний дефект виробу. Ця гарантія включає в себе виконання уповноваженим сервісним центром ремонтних робіт і заміну дефектних деталей виробу в сервісному центрі або у Покупця (на розсуд сервісного центру). Гарантійний ремонт виробу виконується в термін не більше 45 (сорока п'яти) календарних днів.


Гарантія не дає права на відшкодування і покриття збитків, що сталося в результаті переробки і регулювання виробу, без попередньої письмової згоди виробника, з метою приведення його у відповідність з вимогами державних чи місцевих технічних стандартів та стандартів із техніки безпеки.

Ця ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА:

- періодичне обслуговування і сервісне обслуговування виробу (чистку, заміну фільтрів);
- будь-які адаптації та зміни виробача, в т. ч. з метою удосконалення і розширення звичайної сфери його застосування, яка вказана в інструкції з експлуатації виробу, без попередньої письмової згоди виробника.

ВИЛУЧАЄТЬСЯ МАЙСТРОМ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ

ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



Модель:.....

Серійний номер:.....

Дата покупки:.....


Штамп продавця

Дата пуску в експлуатацію:.....

Штамп організації, що робила пуск в експлуатацію

ВИЛУЧАЄТЬСЯ МАЙСТРОМ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ

ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



Модель:.....

Серійний номер:.....

Дата покупки:.....

Штамп продавця

Дата пуску в експлуатацію:.....

Штамп організації, що робила пуск в експлуатацію